食器洗い乾燥機ご使用ガイド

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

操作の手順

運転の前に


残菜フィルターが正しくセットさ れているか確認してください。

※給湯配管しているお客様は、給湯器の運転 スイッチが入っていることを確認してくだ さい。(設定温度を60℃にしていただくこ とをおすすめします。)

専用洗剤を入れる

※予洗い、乾燥コースの場合は、洗剤を 入れないでください。 付属の計量スプーン1杯分(油汚れの 多い場合は1.5杯分)

専用洗剤を約5g食器カゴの洗 剤入れの凹部分へ入れます。



後始末をする

運転終り

⚠警告

終了ブザーが鳴って、電源ボ

タンが「切」になり、すべて

の表示ランプが消えます。

食器の取り出し、残菜フィル ターの掃除、お手入れは運 転終了後30分以上おいて水 槽内が冷えてから行う

●やけどの恐れがあります。




①残菜を捨て、残菜フィルター を洗ってください。

※中皿・小皿を取り出してから、残菜フィルタ -を取り出してください。


②本体に必ず元どおりにセット してください。

※給湯配管をしているお客様は、給湯器の設定 温度をふだんお使いの温度に設定しなおして ください。

残菜の処理をして 食器をセットする




①ひどい油汚れや残菜 は取り除きます。



②食器をセットします。 ※裏面の食器の入れかたを参考 にしてください。

③ドアを閉め、レバーを「とじ る」の位置にします。





①電源ボタンを 押し、電源を 「入」にします。

②洗浄コースを 選びます。



とじる

③ スタート させます。

必ず食器洗い機専用洗剤をお使いください。

フィニッシュ ボトルタイプ 800g入 フィニッシュ 詰め替えタイプ 800g入

●ダブルアクションパウダーで強力洗浄。

般の台所用洗剤では、泡が異常発生して正しく作 動できなくなります。

/仕様は平成16年2月現在のものです。 変更する場合がありますのでご了承ください。

操作パネルのなまえとスイッチのはたらき /

※取扱説明書5~12ページをご覧ください。

スタート/一時停止ボタン

運転のスタート時および一 時停止させるときに押しま す。

お願い

運転中にドアを開くときは必ずこのボタン を押してから、ドアを開いてください。

- ●一時停止させた後、再びスタートさせるときはもう一度押します。
- ●運転中はランプが点灯します。
- ●一時停止させたまま放置すると、30分後に自動的に電源が「切」になります。

電源ボタン

- ●電源の「入」、「切」をし ます。
- ●運転が終了すると、直ち に「切」になります。
- 「入」の状態で放置され
 たときは、約5分後に自 動的に「切」になります。

※運転中はコースの変 更はできません。電 源を「切」にして、 再度はじめからやり なおしてください。

高温 快 速 念入り 予洗い 彭. 燥



とじる

ースボタン

●汚れ具合に応じてお好みの洗浄コースが選べます。

●電源を「入」にすると、前 回お使いになったコースに なります。(初めてご使用の ときは「標準」コースにな ります。)

●ボタンを押すと、他のコー スが選べます。


●選択したコースのランプが 点滅します。また運転時点 灯します。

標準コース 高温コース



予洗いコース


乾燥コース




食器の入れかた

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

1.小皿を入れる



2.吸物わん・茶わんを入れる




3.中皿・大皿を入れる

(大皿:直径27cm以下) ※右側の定規を当てて直径を確認してください。

大画の最大の直径27㎝


4.小物を入れる

スプーン、ナイフ、フォーク(汚れた方を上向きに)



5.湯のみ・コップを入れる

※コップかごをたおします。



農器類が水槽の

食器類が水槽内からはみ出ないようにセットしてください。(おたま・さいばし・コップ・大皿など)

() **■**


●ドアを閉めるときに本体に当たり、割れる恐れがあります。

●無理に閉めると、 水漏れ・破損な どの原因になり ます。

※右側の定規を 当てて高さを 確認してくだ さい。




どんぶりの場合



どんぶりばち……5点

ラーメンの場合




ラーメンばち………5点

カレーの場合


コップかご後列のコップ・

湯のみの高さ:12㎝以下

コップかご前列のコップ 湯のみの高さ:10cm以下



カレー皿……5点



コップかごのスライドかご は前後に動かせますので、 コップの大きさに応じて 位置を調整してください。


※調理器具を洗う時は、汚れた部分を下向きにして入れてください。

(まな板: 耐熱温度90°C以上のプラスチック製、たて22cm以下、横38cm以下、厚さ1.5cm以下) (包 丁: 長さ30cm以下、材質/ステンレス製)

●まな板 汚れた面を内側に向けてセットしてください。まな板に接触する大皿はセットしないでください。(まな板が洗えないおそれがあります)

木製のまな板は表面のキズの汚れが洗えない場合があります。

●包 丁 刃先を手前下に向けてセットしてください。鉄製の包丁や刃先が鋼のものはさびるため入れないでください。(刃先でけがをしないように注意してください。)




間違った食器の入れかたの例

よく洗えなかったり、乾燥できなくなりますので、このような入れかたは避けてください。

小物の先などが、かごから はみ出さないようにセットし てください。タワーノズル、回 転ノズルに当らないようにし てください。

食器を重ねて入れないよう にしてください。タワーノ ズルに食器がかぶさらない ようにしてください。 小物食器、軽い食器は、落下する恐れがありますのでご注意ください。 万一、ヒーターの上に落ちた場合、発煙する恐れがあります。

徳利などの口の小さいもの は洗えません。







食器の入れかたのポイント

汚れている方を下向きに。 必ずすき間ができるように セットしてください。 グラス などは上向きにすると洗え ず、また乾燥できません。 汚れた面を内側に向ける。 お皿は面全体に洗浄水が 当たるように、中央部を さかいにして汚れた面を 向き合わせてセットして ください。





こんな汚れは 洗えません



手洗いでも落としにくい 汚れは洗えませんので、 あらかじめ落としてくだ さい。

(例)

●グラタンの焼きつき ●茶ゎゟま!

◆茶わんむし◆なべの焼きこげ

